

RAIN BIRD®

ESP-RZX



Contractor Features	1
Características del programa Funciones para contratistas	3
Fonctionnalités avancées pour installateurs ..	5
Funcionalidades para o instalador	7
Funzioni per l'installatore	9
Anwenderfunktionen	11
Uygulamacı Özellikleri.....	13
Funkcje użytkownika.....	15

Funkcje użytkownika

Kopiowanie strefy do strefy

Kopiowanie zaprogramowanych ustawień z jednej strefy do strefy KOLEJNEJ. Na przykład kopiowanie ze strefy 1 do strefy 2.

- Naciśnij przycisk **PLANOWANIA (SCHEDULE)**.
- Przyciskiem **+ lub -** wybierz numer **KOLEJNEJ** strefy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **WSTECZ (BACK)**, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk **PLANOWANIA (SCHEDULE)**.

Zapisywanie domyślnych ustawień użytkownika

Zapisuje zaprogramowane plany nawadniania jako ustawienia domyślne.

- Naciśnij przycisk **WYŁ. (OFF)**.
- Naciśnij jednocześnie, a następnie zwolnij przyciski **WŁ. (ON)** i **WSTECZ (BACK)**.

Migający **SYMBOL**  potwierdzi zapisanie planów nawadniania.

Przywracanie domyślnych ustawień użytkownika

Przywraca wcześniej zapisane domyślne ustawienia planów nawadniania.

- Naciśnij przycisk **WYŁ. (OFF)**.
- Naciśnij jednocześnie, a następnie zwolnij przyciski **WŁ. (ON)** i **DALEJ (NEXT)**.

Migający **SYMBOL**  potwierdzi przywrócenie domyślnych planów nawadniania.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Przywraca fabryczne ustawienia domyślne sterownika.



PRZESTROGA: Wszystkie zapisane obecnie w pamięci zaprogramowane plany nawadniania zostaną utracone.

- Naciśnij przycisk **REGULACJA SEZONOWA (SEASONAL ADJUST)**.
- Naciśnij jednocześnie, a następnie zwolnij przyciski **WSTECZ (BACK)** i **DALEJ (NEXT)**.



UWAGA: Ustawienia domyślne użytkownika pozostaną zapisane w odrębnej pamięci i nie zostaną zmienione.

Obejście czujnika deszczu

*Określ, czy sterownik ma **PRZESTRZEGAĆ (OBEY)** czy też **IGNOROWAĆ (IGNORE)** wskazania czujnika deszczu.*

Ustawianie obejścia dla jednej strefy

- Naciśnij przycisk **PLANOWANIA (SCHEDULE)**.
- Przyciskiem **+ lub -** wybierz numer żądanej strefy.
- Naciśnij jednocześnie, a następnie zwolnij przyciski **WSTECZ (BACK)** i **DALEJ (NEXT)**, aby wybrać opcję **PRZESTRZEGAJ (OBEY)** lub **IGNORUJ (IGNORE)**.

Wybranie opcji **IGNORUJ (IGNORE)** sygnalizowane jest świeceniem **SYMBOLU** .

Ustawianie obejścia dla wszystkich stref

- Naciśnij przycisk **AUTOMATYCZNY (AUTO)**.
- Naciśnij jednocześnie, a następnie zwolnij przyciski **WSTECZ (BACK)** i **DALEJ (NEXT)**, aby wybrać opcję **PRZESTRZEGAJ (OBEY)** lub **IGNORUJ (IGNORE)**.

Wybranie opcji **IGNORUJ (IGNORE)** sygnalizowane jest świeceniem **SYMBOLU** .



The Intelligent Use Of WaterSM

Rain Bird Corporation

6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
USA

Tel: (520) 741-6100

Fax: (520) 741-6522

Rain Bird Europe SNC

900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE

Tel: (33) 4 42 24 44 61

Fax: (33) 4 42 24 24 72

© 2012 Rain Bird Corporation

® Registered trademark of Rain Bird Corporation

www.rainbird.com/esp-rzx

www.rainbird.com

www.rainbird.eu



TANAKE

21MY12

P/N: 638599-01

ul. Pulawska 426, 02-884 Warszawa
tel.: 22 / 336 90 40 - fax: 22 / 336 90 49
e-mail: nts@tanake.com.pl - www.nts.tanake.com.pl